



Felhasználói kézikönyv

882C
Digitális Zajszintmérő

1. Műszaki jellemzők

- 1-1 Mérési tartomány: 30~130dB.
- 1-2 Pontosság: $\pm 1,5$ dB
- 1-3 Frekvenciatartomány: 31,5Hz~8,5kHz között.
- 1-4 Kijelzés típusa: 4 számjegyes LCD kijelző.
- 1-5 Mintavételezés sebessége: másodpercenként kétszer.
- 1-6 Tápfeszültség: 2 db 1,5V AAA elemek.
- 1-7 Elemek élettartama: kb. 30 óra (folyamatos használat mellett).
- 1-8 Működési körülmények: Hőmérséklet: 0°C~40°C és relatív páratartalom: max. 80%.
- 1-9 Tárolási körülmények: Hőmérséklet: -10°C~60°C és relatív páratartalom: max. 70%.
- 1-10 Méretek: 125 mm × 57 mm × 21 mm.
- 1-11 Tömeg: kb. 144 g (elemekkel együtt).

2. Előlap és kezelőszervek



3. Működési leírás

- 3-1 Nyissa fel az elemtartó rekeszt, tegye az elemeket a készülékbe, majd zárja vissza az elemtartó fedelét.
- 3-2 A műszer bekapcsolásához nyomja meg a készülék oldalán található "POWER" gombot, ekkor a kijelzőn minden ikon megjelenik egy kis ideig, majd a műszer gyors karakterisztikájú módba ("FAST") kapcsol.
- 3-3 Ha a pillanatnyi zajszintet szeretné tudni, akkor a "FAST/SLOW" gomb megnyomásával kapcsoljon gyors karakterisztikájú módba ("FAST"), ekkor a kijelzőn gyorsan (0,125 másodpercenként) változik a mért érték. Ha az átlagos zajszintre kíváncsi, akkor a "FAST/SLOW" gomb megnyomásával kapcsoljon lassú karakterisztikájú módba ("SLOW"), ekkor a kijelzőn lassan (1 másodpercenként) változik az érték.
- 3-4 A maximum mért érték megtekintéséhez nyomja meg a "MAX/MIN" gombot, majd a minimum érték megtekintéséhez nyomja meg újra a "MAX/MIN" gombot. A normál kijelzéshez nyomja meg a gombot újra.
- 3-5 Ha már nem használja a műszert, akkor a kikapcsoláshoz nyomja meg a "POWER" gombot, így ezzel energiát takarít meg. A műszer 10 perc téttlenség után automatikusan kikapcsol.
- 3-6 Gyenge fényviszonyok esetén automatikusan bekapcsol a kijelző háttérfénye, ami segíti az értékek leolvasását a kijelzőről.
- 3-7 Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva a "FAST/SLOW" gombot 5 másodpercig, ezután az automatikus kikapcsolás funkció le lesz tiltva. A funkció újbóli engedélyezéséhez nyomja meg röviden a gombot újra.

Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.holdpeak.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.